

## Kurzanleitung RU

### Hub

#### Steuerzentrale des Sicherheitssystems

Hub koordiniert das Funktionieren des Sicherheitssystems Ajax, das bis zu 100 Geräte unterstützt, welche via drahtlosem Protokoll „Jeweller“ angeschlossen werden können (die Reichweite von 2000 m ohne Hindernisse). Hub wird an jedem Punkt der Erde durch eine mobile Applikation gesteuert. Dafür braucht es einen Internetzugang. Für höhere Zuverlässigkeit werden gleichzeitig zwei Kommunikationskanäle verwendet: Standleitung Ethernet und GSM Mobilnetz (GPRS). Im Schadensfall werden Sie und die hilfeleistende Dienste umgehend benachrichtigt. Hub ist mit einem Akku ausgestattet, der bis zu 14 Arbeitsstunden versorgt.

**WICHTIG:** Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Informationen über den Hub. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist es empfehlenswert, die Bedienungsanleitung auf der Website: [ajax.systems/ru/support/hubs](http://ajax.systems/ru/support/hubs) zu studieren.

#### FUNKTIONSTEILE

- 1 – Logo mit Lichtanzeiger.
- 2 – Montageplatte „SmartBracket“.
- 3 – Anschluss für Stromversorgungskabel.
- 4 – Anschluss für Ethernetkabel.
- 5 – Schnittstelle für die SIM-Karte des Mobilfunkanbieters (Format Micro-SIM).
- 6 – QR-Code.
- 7 – Taste für den Sabotagekontakt.
- 8 – Hauptschalter.

#### WAHL DES AUFSTELLUNGORTES UND MONTAGE

Am Aufstellungsort muss es eine sichere Verbindung mit den an den Hub angeschlossenen Meldegeräten Ajax, sowie einen Internetzugang, über GSM (GPRS)-Netz und/oder Ethernet, geben. Es ist wünschenswert, den Hub vor fremden Blicken zu verbergen.

##### **Der Hub sollte nicht platziert werden:**

1. Außerhalb des Raumes (draußen).
2. Unweit von Metallgegenständen und Spiegel, welche das Funksignal dämpfen oder abschirmen können.
3. An Orten mit starken Funksignalstörungen.
4. In Räumen, wo Temperatur und Feuchtigkeit über den zulässigen Grenzen liegen. Die Montageplatte „SmartBracket“ ist mit den Schrauben oder mit anderen sicheren Befestigungsstücken auf der Oberfläche zu montieren. Der Hub muss auf der Platte mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden.

Bei Montage und Betrieb des Hub müssen die allgemeine Unfallverhütung für elektrischen Anlagen, sowie die Normvorschriften für elektrische Sicherheit eingehalten werden. Es ist streng verboten, das Gerät unter Spannung zu zerlegen oder mit beschädigtem Netzkabel zu betreiben!

Es ist verboten, den Hub oder seine Bestandteile zu zerlegen und zu modifizieren. Dies kann die normale Funktion des Gerätes stören oder es außer Betrieb setzen.

#### BESTÜCKUNG

1. Hub.
2. Netzkabel.
3. Ethernetkabel.
4. Montagesatz.
5. SIM-Karte.\*\*

6. Kurzanleitung.

\*\* nicht in allen Ländern vorhanden

## **ANSCHLIESSEN UND EINSTELLEN**

1. Schieben Sie die Platte „SmartBracket“ nach unten, schließen Sie die Stecker der Netz- und Ethernetkabel an und legen Sie die SIM-Karte des Mobilfunkanbieters mit abgeschalteter Abfrage des PIN-Code hinein.

2. Schalten Sie den Hub, durch Betätigung des Knopfs für 2 Sekunden, ein und warten Sie eine Minute: das Logo wird die Farbe weiß (Verbindung mit dem Server über Ethernet und GSM) oder grün (aktiv ist nur ein Kommunikationskanal) annehmen. Falls das Logo weiter rot leuchtet, folgen Sie den Angaben der Betriebsanleitung.

3. Installieren Sie die mobile Applikation **Ajax Security System**:

5. In den Einstellungen des Hub können Sie die Kennwerte von Ethernet- und GSM-Verbindung und des Protokolls „Jeweller“ ändern.

6. Fügen Sie die Nutzer des Sicherheitssystems hinzu. Legen Sie ihre Befugnisse und den Benachrichtigungstyp fest: Push-Notifikationen, SMS und Anrufe.

## **VERBINDUNG VON AJAX MIT DER SICHERHEITSFIRMA**

Anschluss an die Konsole der zentralisierten Beobachtung erfolgt mittels Protokoll „Contact ID“. Eine Liste der Firmen die das Ajax-System unterstützen findet sich im Menü „Sicherheitsfirmen“.

## **GARANTIE**

Der Garantiefrist für Ajax Geräte beträgt zwei Jahre ab Kauf und gilt nicht für die mitgelieferte Batterie. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, empfehlen wir, sich zunächst an den Kundendienst zu wenden – in der Hälfte der Fälle können technischen Fragen aus der Ferne geklärt werden!

Den Volltext der Garantieverpflichtungen entnehmen Sie bitte der Web-Seite:

[ajax-systems/ru/warranty](http://ajax-systems/ru/warranty)

Endbenutzer-Lizenzvertrag:

[ajax-systems/ru/end-user-agreement](http://ajax-systems/ru/end-user-agreement)

Technische Unterstützung:

[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

## **TECHNISCHE DATEN**

Maximale Anzahl angeschlossener Geräte	100
Maximale Anzahl Gruppen	9
Maximale Anzahl Hub-Nutzer	50
Speisung	110–250 V
Akku	Li-Ion 2 Ah (bis zu 14 Stunden autonomer Arbeit*)
Schutz durch Sabotagekontakt	Ja
Frequenzbereich	868,0–868,6 MHz bzw. 868,7–869,2 MHz je nach Verkaufsgebiet
Spitzenleistung des Funksignals	Bis zu 25 mW
Modulation	GFSK

Funksignal	Bis zu 2000 m (ohne Hindernisse)
Kommunikationskanäle	GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Arbeitstemperaturbereich	0 °C bis +50 °C
Außenmaße	162,7 x 162,7 x 35,9 mm
Gewicht	330 g

---

\*bei nicht aktiver Ethernetverbindung

Hersteller:

„Wissenschaftlicher Produktionsbetrieb ‘Ajax’“ GmbH

04073, Ukraine, Kiew, Sklarenko-Straße 5

Im Auftrag von „Ajax Systems Inc.“

[www. ajax.systems](http://www.ajax.systems)